

Наш сервис - это ваша гарантия в качестве

Сервисное обслуживание

Машина:	CM220TMP
Трактор:	60-80ЛС



		Н		1
Заметки :	Д	Е	0	0
Действия	Е	Л	0	0
Заметки :	Н	Л	0	0
[1] Смазка: только один смазочный насос вдувается в каждый ниппель.				
[2] Проверьте зазор между лезвиями и ножами после каждого действия, проверьте крутящий момент на болте (150 Нм)				
Действия				
Кнопки аварийной остановки (проверьте проводку и действие, замените, если небезопасно)	●	●	●	●
Контрольная панель (проверьте действие, отрегулируйте и смажьте, если необходимо)	●	●	●	●
Гидравлические шланги (проверьте герметичность)			●	
Электрическая проводка (проверьте целостность)			●	
Режущие стержни (проверяйте, поворачивайте или заменяйте при необходимости) [2]			●	
Ремни (проверьте целостность и натяжение, при необходимости отрегулируйте или замените)	●			
Лезвия (осмотрите, поверните или замените при необходимости) [2]	●			
Крепления (проверьте, плотно ли они)			●	
Смазка (от 4 до 5 смазочных ниппелей, высокотемпературная синтетическая смазка) [1]		●		
Гидравлическое масло (проверьте уровень, заправьте, если необходимо, и найдите утечки) [1]	●			
Гидравлическое масло (необходим выезд сервисного инженера)				●
Трансмиссионное масло (проверьте уровень, при необходимости заправьте) [1]			●	
Трансмиссионное масло (необходим выезд сервисного инженера)				●
Подшипники и корпус маховика (проверьте и при необходимости замените)			●	
Подающая пружина ролика (проверьте натяжение, при необходимости отрегулируйте)		●	●	
Переключатель безопасности (проверьте целостность, при необходимости замените)		●	●	
Механизм ремня сцепления (проверьте целостность, при необходимости замените)	●		●	
Вал отбора мощности (осмотрите вал, отрегулируйте, смажьте и при необходимости замените)	●		●	
Центральный болт маховика (крутящий момент должен быть 150 Нм)			●	
Проверьте зазор между лезвиями и ножницами (должно быть 2 мм)			●	