

Наш сервис - это ваша гарантия в качестве

Сервисное обслуживание

Машина:	QuadTrak 160
Двигатель:	Kubota D1105-T 34ЛС
Движение:	50ч



Заметки :	4	Д	Н	2	4	1
	0	Е	Е	0	0	0
	Ч	Н	Л	Ч	Ч	Ч
		Б	Я			
Заметки : [1] Смазка: только один смазочный насос вдувается в каждый ниппель. [2] Проверьте зазор между лезвиями и ножами после каждого действия, проверьте крутящий момент на болте (60 Нм). [3] Используйте только оригинальные ремни.						
Действия						
Кнопки аварийной остановки (проверьте проводку и действие, замените, если небезопасно)	●	●	●	●		
Контрольная панель (проверьте действие, отрегулируйте и смажьте, если необходимо)		●				
Аккумулятор (проверьте мощность, при необходимости замените)			●			
Топливо (проверить уровень и чистоту, заполнить или изменить)		●				
Электрическая проводка (проверьте целостность)	●			●		
Гидравлические шланги (проверьте герметичность)	●			●		
Режущие стержни (проверяйте, поворачивайте или заменяйте при необходимости) [2]			●			
Ремни (проверьте целостность и натяжение, при необходимости отрегулируйте или замените)[3]		●				
Лезвия (осмотрите, поверните или замените при необходимости) [2]		●				
Прицепные огни (проверьте целостность и работоспособность, при необходимости отремонтируйте)		●				
Воздушный фильтр (очистить, заменить, если необходимо, или по крайней мере один раз каждые 2 года)			●			
Топливный фильтр (заменить один раз в год или через 400 часов)					●	
Масляный фильтр резервуара (осмотр)				●		
Масляный фильтр резервуара (заменить)						●
Фильтр моторного масла (заменить)				●		
Крепления (проверьте, плотно ли они)	●			●		
Тормоза прицепа (проверьте, при необходимости отрегулируйте)	●			●		
Смазка (8 смазочных ниппелей, синтетическая смазка с высокой температурой)			●			
Моторное масло (проверьте уровень, при необходимости заправьте)		●				
Моторное масло (обслуживание)	●			●		
Гидравлическое масло (проверьте уровень, заправьте, если необходимо, и найдите утечки) [1]		●				
Гидравлическое масло (необходим выезд сервисного инженера)						●
Подшипники и корпус маховика (проверьте или замените)				●		
Шины (проверьте целостность и давление, при необходимости отрегулируйте или замените)		●				●
Подающая пружина ролика (проверьте натяжение, при необходимости отрегулируйте)			●			
Центральный болт маховика (крутящий момент должен быть 60 Нм)	●			●		
Проверьте зазор между лезвиями и ножницами (должно быть 2 мм)	●			●		
Откиньте ноги (проверьте, смажьте, затяните или замените распорки)	●			●		